

Manual para la configuración de eventos

4.9 Eventos

4.9.1 Evento de detección de movimiento

Descripción de la función: Esta opción activa una señal y emite la señal cuando se detecta un objeto moviéndose en la pantalla seleccionada.

Cómo hacer esto:

1. Haga clic con el botón derecho en la interfaz principal, haga clic en Configuración del sistema en el menú contextual y escriba la interfaz Configuración del sistema.

2、 Haga click izquierdo en Config. Grabación , seleccione el canal y el modo de grabación como se muestra en la imagen.



3、 Seleccione Ajuste de canal- - Detección de movimiento. Tal y como se muestra en de la siguiente imagen:

2019-09-10 14:16:29	TUE
Config. Codifie Config.PTZ OSD Canal Detecc. Mov Bitrate	Config. General Config. Grab Config. Red Ajuete Canal administración Canal 3 Detección Mavim Dara de Alarma Desegundos Sensibilidad General Desegundos Canal 3 Config. Red Ajuete Canal Habilitar Habilitar Habilitar PIR Modo de corte de Mada infrarrojo Armando tiempo Editar Area Alarma Alarma Alarma Alarma Alarma Alarma Alarma
	Aplicar Aceptar Cancelar



- 4. Ajuste la sensibilidad de detección de movimiento.
- 5. Seleccione la duración de la alarma y el tipo de notificación que quiere recibir.
- 6. Haga click en la casilla habilitar para que funcionen todas las configuraciones seleccionadas
- 7、 Haga clic en el botón Aplicar para guardar la configuración.

Descripción

- La selección de sensibilidad tiene cinco marchas: más alta, más alta, moderada, más baja, más baja, más alta sensibilidad significa que los objetos en movimiento son más fáciles de detectar.
- Los métodos de procesamiento de detección móvil son alarma, zumbador, notificación en correo electrónico, alarma APP de teléfono móvil.
- Si el método de procesamiento de detección de movimiento selecciona una alarma, el modo de funcionamiento debe seleccionarse como "normalmente activado" en los ajustes de grabación - gt; ajustes de alarma.
- Compruebe la alarma APP de la máquina del reproductor, puede mover la información de alarma de detección enviada al cliente en la nube del teléfono móvil fácil de ver.

4.9.2 Evento de pérdida de vídeo

Descripción de la función: Si se pierde la señal de vídeo de un canal, el evento se puede procesar a tiempo.

Cómo hacer esto:

1. Haga clic con el botón derecho en la interfaz principal, haga clic en Configuración del sistema en el menú contextual y escriba la interfaz Configuración del sistema.

- 2、 Seleccione Configuración de canal- Detección de vídeo.
- 3、 El tipo de detección selecciona Pérdida de vídeo. Tal y como se muestra en de la siguiente imagen:





- 4. Establezca la duración de la alarma y compruebe el procesamiento de detección de movimiento.
- 5、 Haga clic en el botón "Aplicar" para guardar la configuración.



Descripción

• Si la configuración de los otros canales es coherente con el canal, seleccione el canal y haga clic en Copiar a.

4.9.3 Configuración de alarma.

En este modelo concreto no hay salidas ni entradas de alarma por lo que no hay posibilidad de configurarlo

Por lo que configurar o intentar usar las siguientes opciones no producirá ningun cambio en la configuración.

